


電子伺服壓床 JPE系列


型號／序號（機號）的讀取方法

在本體、控制器上有銘牌，請確認

銘牌的位置



銘牌的查閱方法



① 型號

② 序號（機號）

例) 09E10N0001